

# Benutzung Digitalfunk

## Grundlagen des Gerätes



**Ein-/Ausmacher sowie Lautstärke u.  
Auswahlschalter.**



**Tasten für den Status.**



**Bestätigungstaste**

**Abbruchtaste**

## Einsschalten des Gerätes



**Taste einmal kurz drücken. Das Gerät startet.  
Das Gerät ist jetzt eingeschaltet und betriebsbereit.**



## Anzeigen im Display



**Fahrzeugkennung im Digitalfunk**

**Aktuelle Gruppe im Funk**

**Empfangsqualität**

**Sobald ein Status gedrückt wurde erscheint er hier.**



**Folgender Status kann gedrückt werden.**

- 1 Einsatzbereit über Funk**
- 2 Einsatzbereit am Gerätehaus  
(Danach wird das Funkgerät ausgeschaltet)**
- 3 Einsatzauftrag übernommen**
- 4 Einsatzort erreicht**
- 5 Sprechwunsch mit der Leitstelle**
- 6 Fahrzeug ist nicht Einsatzbereit**
- 0 Priorisierter Sprechwunsch**

## Beispiele für den Status

### Übungen im Ort bzw. Verlassen des Standortes innerhalb der Stadt

Funkgerät einschalten

Status 1: Beim Verlassen des Gerätehauses

Status 2: Zurück am Standort

Funkgerät ausschalten

### Einsatz

Funkgerät einschalten

Status 5: Warten bis das Fahrzeug von der Leitstelle angesprochen wird oder im Display sprechen steht.

Status 3: Beim Ausrücken

Status 4: Beim Eintreffen an der Einsatzstelle  
(Kann auch ruhig auf Sicht gemacht werden 50-100m )

Status 1: Rückfahrt zum Gerätehaus evtl. Stärkekör.

Status 2: Zurück am Standort

Funkgerät ausschalten

## Beispiele für den Status

### Fahrzeug ausser Dienst. z.B. Werkstatt ect.

Funkgerät einschalten

Status 1: Funk besetzt

Status 5: Warten bis uns die Leitestelle anspricht oder sprechen im Display erscheint. Dann durchgeben wieso das Fahrzeug auf Status 6 gesetzt wird. z.B. Werkstatt ect.

Status 6: Fahrzeug ist ausser Dienst.

Funkgerät ausschalten.

## Gruppenwechsel im Digitalfunk



Diesen Knopf kurz drücken.

Dann erscheint das abgebildete Bild. Dann mit dem Knopf auf die Richtige Gruppe wechseln.

Ein kleinen augenblick warten. Dann erscheint das folgende Bild



Der Gruppen Wechsel ist damit erledigt.

### Ausschalten des Gerätes



Diesen Knopf 2 Sek. gedrückt halten. Dann erscheint das abgebildete Bild. Dann den grünen Knopf drücken. Das Gerät fährt runter.