

Bedienung Digitalfunk Pumpenstand

Grundlagen des Gerätes



➤ **Auswahltasten/
Lautstärke**

➤ **Ein/Ausschalter/Menü**

➤ **Bestätigungstaste**

➤ **Abbruchtaste**


➤ **Statustasten**

Einschalten des Gerätes



Diese Taste kurz drücken. Das Gerät startet und fährt hoch

Anzeigen im Display



Aktueller Status

Aktuelle Gruppe

Empfangsstärke

Gruppenwechsel



► Diese Taste einmal kurz drücken. Anschließend erscheint das folgende Bild.



Jetzt kann man mit den oberen beiden Tasten die Gruppe wechseln. Anschließend etwas warten. Der Gruppen Wechsel geht automatisch, sowie vorne beschrieben.

Ausschalten des Gerätes



Diese Taste ca. 2 Sek. drücken. Anschließend erscheint eine Meldung im Display. Diese mit der grünen Taste bestätigen. Anschließend fährt das Gerät herunter.